

PROGRAMMA

CORSO

A
U
S
T
R
I
A



Tel.: +43 5 7777-0 • Fax: +43 5 7777-33
E-Mail: austria@lkw-walter.com • www.lkw-walter.com

Centrale di Vienna / Wiener Neudorf: A-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Sede di Kufstein / Tirolo: A-6330 Kufstein, Zellerstraße 1
AUSTRIA

Indice:

Introduzione	3
Obiettivi	3
Training per autisti – training pratico	4
Trainer	4
1.1. Contenuto del corso	5
1.2. Profilo dell'autista	5
1.3. Svolgimento training	6
1.3.1. Colloquio iniziale ca. 30 minuti	6
1.3.2. Controllo veicolo ca. 30 minuti	6
1.3.3. Guida ca. 2 ore (lezione singola)	8
1.3.4. Manovre ca. 1 ora	9
1.4. Durata/frequenza	9